

## Gerätespezifikation Pocketalk ("W" Serie)

<b>Prozessor</b>	ARM Cortex 53 Quad-Core 1,3 GHz
<b>Betriebssystem</b>	Benutzerdefiniertes Betriebssystem (basierend auf Android OS 8.1)
<b>ROM</b>	8GB
<b>RAM</b>	1GB
<b>Bildschirm</b>	Touch-panel / 320x240 Pixel
<b>Batterie</b>	Lithium-Ionen-Akku (2200 mAh)
<b>Lautsprecher</b>	Zwei eingebaute Lautsprecher (1,5 Watt)
<b>Mikrofon</b>	Doppelmikrofone mit Rauschunterdrückung
<b>Mobile Internetverbindung</b>	3G (W-CDMA) / 4G (FDD-LTE)
<b>SIM-Kartensteckplatz</b>	nano-SIM (nur Sourcenext ® SIMs)
<b>Unterstützte Frequenzbänder</b>	W-CDMA:BAND1/2/5/6/19 FDD-LTE:BAND1/2/8/19/28b
<b>Bluetooth</b>	Bluetooth 4.0
<b>WLAN</b>	802.11 a/b/n/g, 2,4-GHz/5-GHz -
<b>Betriebstemperatur</b>	0° C bis 40° C
<b>Standby-Temperatur</b>	-20°C bis 45°C
<b>Akku-Anschluss</b>	USB-Typ C
<b>Ladespannung (Gerät)</b>	bis zu 5V
<b>Elektrische Stromstärke (Gerät)</b>	0,5 A~2,4 A
<b>Ladespannung (Kabel)</b>	bis zu 5V
<b>Elektrische Stromstärke (Kabel)</b>	0,5 A~2,0 A
<b>Akkulaufzeit (Standby)</b>	ca. 240 Stunden (4G LTE-Bereiche)
<b>Akkulaufzeit</b>	ca. 7 Stunden
<b>Ladezeit</b>	ca. 135 Minuten
<b>Gewicht</b>	ca. 100 g
<b>Größe</b>	ca. 59.8mm x 15.8mm x 110mm
<b>Lieferumfang</b>	POCKETALK, Bedienungsanleitung, USB C Ladekabel (Typ-C bis Typ-A)

## **Häufig gestellte Fragen:**

### **Wie betreibe ich Pocketalk?**

Pocketalk ist sehr einfach zu bedienen, sobald Sie den Dreh raus haben. Wählen Sie auf dem Startbildschirm einfach Ihre beiden Sprachen aus (tippen Sie auf den Sprachnamen, um eine Liste der anderen Sprachen zur Auswahl zu erhalten). Sobald Ihre beiden Sprachen ausgewählt sind, verwenden Sie einfach die beiden "Talk-Tasten" oder physische Tasten direkt unten. Eine Person verwendet die Schaltfläche unter ihrer Sprache und die andere Person die Schaltfläche unter ihrer Sprache.

Halten Sie die Taste während der gesamten Zeit, die Sie sprechen, gedrückt. Wenn Sie fertig sind, lassen Sie die Schaltfläche los und Pocketalk wird die Übersetzung bereitstellen. Warten Sie zunächst auf den Pocketalk-Signalton, bevor Sie sprechen.

### **Wie kann ich auf die 74 Sprachen zugreifen?**

Alle 74 Sprachen sind auf dem Gerät, sobald es mit dem Internet verbunden ist! Es ist nicht notwendig, einzelne Sprachdateien herunterzuladen.

### **Kann Pocketalk lange Sätze übersetzen?**

Pocketalk ist für Gespräche konzipiert. Sprechen Sie daher so, wie Sie es normalerweise tun, in vollen Sätzen, nicht in Aussagen. Das Gerät kann bis zu 30 Sekunden Sprechzeit pro Übersetzung verarbeiten.

### **Kann ich meine früheren Übersetzungen sehen?**

Ja, Pocketalk kann bis zu 10.000 Übersetzungen speichern. Scrollen Sie einfach auf und ab der Zeitleiste, um vergangene Übersetzungen anzuzeigen, und tippen Sie auf die Übersetzungen, um sie erneut vorlesen zu lassen.

### **Kann ich Pocketalk offline verwenden?**

Nein. Eine Internetverbindung ist über WLAN, mobile Daten oder einen persönlichen Hotspot erforderlich. Das liegt daran, dass Pocketalk bei der Durchführung seiner hochpräzisen Übersetzungen auf robuste Sprach-Engines und modernste Cloud- Technologien setzt.

### **Muss ich eine separate SIM-Karte dazu kaufen?**

Nein, da bereits eine SIM-Karte in dem Gerät eingebaut ist. Diese SIM-Karte ist sofort einsatzbereit. Wenn Sie das Gerät einschalten, werden Sie automatisch über die mobilen Daten mit dem Internet verbunden.

### **In wie vielen Ländern ist die inkludierte SIM-Karte einsetzbar?**

Momentan ist das Pocketalk in 126 Ländern (Stand Februar 2019) einsetzbar. Eine Länderliste dazu finden Sie [hier](#).

### **Was ist, wenn meine Verbindung zu den mobilen Daten schlecht ist?**

Wir haben es alle schon einmal erlebt, dass die mobile Datenverbindung in manchen Orten schlecht sein kann. Wenn dies passiert, empfehlen wir Ihnen nach einem Ort zu suchen, der Ihnen kostenloses W-Lan geben kann. Sie können Ihr Pocketalk auch mit dem Wi-Fi Hotspot Ihres Handys verbinden. Manchmal bietet Ihnen W-Lan eine bessere und schnellere Verbindung mit dem Pocketalk an, als mit der mobilen Daten SIM-Karte.

### **Die SIM-Karte wurde nicht mit dem Pocketalk zusammen geliefert!**

Die SIM-Karte ist bereits in dem Gerät selbst verbaut. Die eingebaute SIM-Karte wird aktiviert, sobald Sie ihr Gerät einschalten. Der 2-jährige Nutzungszeitraum der globalen mobilen Daten aktiviert sich automatisch an dem Tag, an dem Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten.

### **Kann ich das Pocketalk als W-Lan Router benutzen?**

Nein, das Pocketalk wurde nicht dafür gemacht, um als ein W-Lan Router zu dienen. Sie können also auch keine Wi-Fi Hotspots mit dem Pocketalk erstellen. Sie können aber das Pocketalk mit dem Wi-Fi Hotspot Ihres Handys verbinden. Andersherum wird dieses nicht funktionieren.

### **Was geschieht am Ende des 2-jährigen mobilen Datenvertrages?**

Wenn Sie nach 2 Jahren noch immer die eingebaute SIM-Karte verwendet möchten, können Sie Ihren Vertrag über die offizielle Internetseite von Pocketalk und Sourcenext verlängern. (Weitere Informationen unter "Den Vertrag für mobile Daten verlängern")

Wir empfehlen jedoch, das Pocketalk mit unserem Pocket WiFi zu verbinden, um so eine Internetverbindung via W-Lan aufzubauen. Sie können auch unsere Travel-SIM für Ihr Smartphone erwerben und für das Pocketalk einen Hotspot einrichten.

## Kann ich eine separate SIM-Karte für mobile Daten verwenden?

Ja, Sie können eine separate SIM-Karte kaufen und diese installieren. Allerdings kann es sein, dass SIM-Karten, die nicht von Sourcenext unterstützt werden, **nicht** mit dem Gerät kompatibel sind.

Sie können aber auch zu einer anderen Lösung greifen und wie oben beschrieben das Pocketalk mit unserem Pocket WiFi verbinden, um so eine Internetverbindung via W-Lan aufzubauen, oder dank unserer Travel-SIM über Ihr Smartphone einen Hotspot einrichten.

## Den Vertrag für mobile Daten verlängern

Sobald nur noch weniger als 1 Jahr Nutzungszeitraum verbleibt, ist weiteres Datenvolumen für \$50 USD/Jahr zubuchbar. Es gibt mehrere Möglichkeiten, Ihren Vertrag zu verlängern:

1. Sie können es auf [dieser offiziellen Website von Pocketalk und Sourcenext](#) verlängern. Um Ihre IMEI-Nummer, die dort eingegeben werden muss, zu finden...
  - 1.1. ...gehen Sie zu den Einstellungen links oben auf Ihrem Startbildschirm.
  - 1.2. Wählen Sie "Geräte- / Lizenzinformationen" aus
  - 1.3. Wählen Sie "Geräteinformationen" aus
  - 1.4. Die IMEI-Nummer wird auf der nächsten Seite aufgeführt sein.
  - 1.5. Geben Sie nun die angezeigte "IMEI (Embedded SIM)" Nummer auf der obigen Internetseite ein. (Die gleiche Nummer steht im Übrigen auch auf der Box, in der wir das Pocketalk liefern, als "IMEI 2".)
2. Sie können den Link vom Gerät selber benutzen (Beachten Sie: für Pocketalk Klassik, muss die Software 3.4.00 / 0.4.2 oder später sein.) Um den Link vom Gerät zu finden...
  - 2.1. ...gehen Sie in die Einstellungen oben links auf dem Startbildschirm.
  - 2.2. Wählen sie den "Kommunikationsplan" aus.
  - 2.3. Wählen Sie die "Informationen"-Taste auf dem Bildschirm aus.
  - 2.4. Das Gerät gibt Ihnen einen persönlichen QR-Code, den Sie einscannen können, so wie auch einen HTML-Link, den Sie auf Ihrem Handy oder Computer benutzen können.

Um den Vertrag zu verlängern, folgen Sie anschließend den Zahlungsanweisungen auf Ihrem Bildschirm.